

# 01 Představení kola



Při brzdění zadní světlo bliká červeně.

Pro začátek výpůjčky stačí přiložit bankovní kartu k terminálu na kole. Pokud se vyskytne problém s kartou, tato informace se objeví na displeji kola.

Světla se rozsvítí automaticky při začátku výpůjčky a po ukončení zase zhasnou. Přední svítí bíle, zadní červeně.

Nosnost kola je max. 120 kg.

Nosnost košíku je max. 15 kg.

Přípomoc motoru je aktivní pouze při šlapání a je omezena na max. 25 km/h (kolo samo nejede).

Přípomoc má 5 stupňů, které lze nastavit v aplikaci VPK. Automaticky je nastavena nejvyšší.

Kolo nemá přehazovačku. Je jednorychlostní.

Kolo není vhodné pro děti a osoby s výškou menší jak 150 cm.

Kolo je pouze pro osoby starší než 15 let.

Dojezd kola je zhruba 100 km (při plně nabitě baterii). Také záleží na terénu a hmotnosti jezdce.

# 02 Pár pravidel

## Než do toho šlápneš

- Elektrokolo je těžší a větší než to klasické, měj to na mysli a přizpůsob tomu svou jízdu.
- Nastav si výšku sedla tak, aby ti vyhovovala.
- Doporučujeme si vždy vzít helmu.
- Kolo je jen pro jednoho. Jedno sedlo, jedna osoba.
- Jakmile si vypůjčíš kolo, souhlasíš se smluvními podmínkami. Přečti si je na webu [pmdp.cz/bike](http://pmdp.cz/bike) nebo v mobilní aplikaci.

## Před jízdou si vždy zkontroluj, jestli je kolo v pořádku

- Nahuštěná pneu kola.
- Brzdy brzdí, světla svítí.
- Nechybí šlapky nebo sedlo apod.

## Používej cyklostezky

- Jezdí po cyklostezkách nebo komunikacích k tomu určených.
- Chodníky jsou jen pro chodce.

## Dodržuj pravidla provozu

- Na kole jsi účastník silničního provozu, musíš tedy dodržovat jeho pravidla.
- Dodržuj dopravní značení.
- Nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

## Bojuj proti vandalizmu

- Pokud uvidíš, že se někdo snaží kolo poškodit nebo s ním manipuluje neoprávněně, dej nám, prosím, vědět na naši infolinku nebo rovnou volej Městskou policii (číslo 156).

## Vždy ukonči svou výpůjčku

- Kolo můžeš vrátit jen na určených stanovištích, šipka na displeji kola tě navede k tomu nejbližšímu.
- Výpůjčku ukončíš buď opětovným přiložením bankovní karty k terminálu, nebo v mobilní aplikaci.
- Výpůjčku ukončíš také gestem: 3x stiskni pravou brzdu.
- Vrácené kolo = zadní světlo zhasne.

## Budme ohleduplní

- Věnuj se řízení kola a neohrožuj sebe ani ostatní kolemjdoucí na ulici.
- Ve městě nejsi nikdy sám, tak tomu přizpůsob i svou jízdu.

## Zpětná vazba

- Budeme rádi za jakýkoli poznatek z tvé jízdy. Jestli bylo vše v pořádku, nebo by něco chtělo zlepšit.
- Dej nám vědět na náš mail: [bike@pmdp.cz](mailto:bike@pmdp.cz).